スマートビデオモニター（子機）の取り付け方法

1 アダプターをポールに固定します。

❶アダプターをポールに押し当て、固定金具をアダプターの溝に合うように下部からセットし、上にスライドさせてはめ込みます。



❷アダプターがお子さま側にくるよう回転させ、固定金具についているネジを回して、確実に固定してください。
※この時、ネジの締め過ぎにご注意ください。



2 スマートビデオモニター（子機）を取り付けます。

❶2本のフックをコネクタ上部の穴に差し込みます。
※2本のフックは隣り合わせの穴に差し込んでください。
※両端の小さい穴は、ご使用いただけません。



❷スマートビデオモニター（子機）の底面にある2つの穴に、フックの先端を差し込んで、モニターを少し下げると固定されます。

❸取り付け完了後、モニターの上下の角度を調節してください。



株式会社 日本育児
本　　社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル3F TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル5F TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp

1209.JPN.G

取扱説明書
大切に保管してください

壁や柱にネジ穴をあけずにスマートビデオモニターが設置できる！

スマートビデオモニター用
どこでもポールセット

●このたびは「スマートビデオモニター用どこでもポールセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
●取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

取付け高さ
180～245cm

■突っ張りポール 高さ：約180～245cm
■主要材質：ポール/スチール
アダプター/ABS樹脂
フック・固定金具/スチール
■生産物賠償責任保険つき

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

セット内容と各部の名称



セット内容

①突っ張りポール ―― 1組	④アダプター ―― 1個
②ソケット（小）天井用 ―― 1個	⑤フック ―― 2本
③ソケット（大）床面用 ―― 1個	⑥固定金具 ―― 1個

④アダプター



⑤フック



⑥固定金具



⚠設置場所について

本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよくご理解の上、適切に設置して、正しくご使用ください。

設置禁止場所

暖房器具・火気の近く、屋外 暖房器具や火気の近く、屋外には設置できません。

※スマートビデオモニターの設置場所の適否については、
必ずモニター本体の取扱説明書も確認してください。

取り付けられる所

※必ず取り付ける天井の強度、形状を確認してください）

●**取り付け可能な高さ**の場所で、**凸凹がない水平な天井と床面**を利用して設置できます。（右図参照）

●上下の突っ張りポールで固定しますので、**丈夫な天井**に取り付けてください。

●ベニヤや石膏ボードの吊り天井の場合、必ず**桟のある箇所**に取り付けてください。※注1



⚠注意 桟のない箇所に取り付けると、天井が破損するおそれがあります。

マンション等のコンクリート天井



木造家屋等の吊り天井（桟のある箇所）※注1



木造家屋等の吊り天井（桟のない箇所）※注1



※注1：天井に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

⚠警告 ●245cmを超える高さの天井には、絶対に使用しないでください。
ポールが確実に固定できず、転倒するおそれがあり、大変危険です。

突っ張りポールの取付方法

1 突っ張りポールを組み立てます。

❶突っ張りポールのジョイント部を「カチッ」と音がするまで差し込み、ポールをつなぎます。

❷突っ張りポールの両端にソケットをはめ込みます。
※ソケットの大小にご注意ください。



2 突っ張りポールを仮留めします。

❶組み立てた突っ張りポールを、設置場所に垂直に立てます。

❷右図のように、アジャスター部分を押さえながら、突っ張りポールの上端を伸ばし、天井に軽く押し付けて手を離すと仮留めされます。もう片方も同様に仮留めしてください。
※突っ張りポールが左右とも垂直で平行になるように仮留めしてください。

⚠警告 突っ張りポールの取り付けは、高所での作業になります。転倒・転落に十分に注意しながら作業をしてください。



3 調節ノブでしっかりと固定します。

❶突っ張りポールを天井に取り付けた後、右図のように、ポールの上端部を押さえて空回りを防ぎながら、調節ノブを矢印の方向に廻していくと突っ張る強度が高まり、しっかりと固定されます。
※天井が破損する場合がありますので、調節ノブの締め過ぎに、ご注意ください。

❷突っ張りポールを取り外す場合は、ポールの転倒に注意しながら、アジャスターのロック解除ボタンを押し下げると、ロックが解除されポールを縮める事ができます。



⚠警告 突っ張りポールは、必ず天井・床面に対して垂直で、左右平行になるように取り付けてください。垂直でなかったり、平行でなかったりすると、突っ張りポールがはずれて転倒するおそれがあり、大変危険です。